

GLORIOUS PADS

30 ambient patches by Nicolas Jayr



Roland JUNO-Gi

Merci d'avoir acheté la banque sonore "Glorious Pads" pour le Roland Juno-Gi.

Dans la ligné du travail effectué sur "Atmospheric Worship Pack" pour la série des Roland BK/EA, j'ai réalisé ces 30 sonorités en exploitant l'architecture du Roland Juno-Gi afin d'obtenir des pads larges et expressifs.

J'espère que vous aurez du plaisir à jouer avec les sons de "Glorious Pads".

Nicolas JAYR

Mai 2019

Guide d'installation :

Attention : Le Juno-Gi a un unique système de sauvegarde/lecture des données utilisateurs qui est global. En conséquence, sachez qu'en chargeant "Glorious Pads", l'intégralité des sons déjà enregistrés dans la mémoire utilisateur seront effacés.

Sur votre ordinateur :

- Insérer la carte mémoire SD de votre Juno-Gi dans votre ordinateur.
- Ouvrir la carte SD.
- Ouvrir le répertoire "ROLAND".
- Ouvrir le dossier "BACKUP" .
- Si ils sont présents, supprimer les deux fichiers "JUNOGI.bin" et "JUNOGI.vsd".
- Copiez dans ce même dossier les deux fichiers "JUNOGI.bin" et "JUNOGI.vsd" du fichier "Glorious Pads".
- Retirer la carte mémoire SD de l'ordinateur.

Sur le Juno-Gi :

- Insérer la carte mémoire SD dans votre Juno-Gi.
- Appuyer sur le bouton "MENU" et sélectionnez "UTILITY MENU" et appuyez sur [ENTER].
- Sélectionnez "User Restore" et appuyez sur [ENTER].
- Valider en sélectionnant "EXEC".
- Attendre que la confirmation du chargement des données soit indiquée, éteignez et redémarrer le Juno-Gi.

Liste des sons :

01 Glorious Pad 1	07 Glorious Pad 7	13 Glorious Pad 13	19 Glorious Pad 19	25 Glorious Pad 25
02 Glorious Pad 2	08 Glorious Pad 8	14 Glorious Pad 14	20 Glorious Pad 20	26 Glorious Pad 26
03 Glorious Pad 3	09 Glorious Pad 9	15 Glorious Pad 15	21 Glorious Pad 21	27 Glorious Pad 27
04 Glorious Pad 4	10 Glorious Pad 10	16 Glorious Pad 16	22 Glorious Pad 22	28 Glorious Pad 28
05 Glorious Pad 5	11 Glorious Pad 11	17 Glorious Pad 17	23 Glorious Pad 23	29 Glorious Pad 29
06 Glorious Pad 6	12 Glorious Pad 12	18 Glorious Pad 18	24 Glorious Pad 24	30 Glorious Pad 30

Pour apporter une expressivité supplémentaire aux sonorités de "Glorious Pads", je suggère d'utiliser en temps réel le "D BEAM" contrôleur en assignant le paramètre CC71 (résonnance). Si vous avez une pédale d'expression, vous pouvez aussi y assigner ce même paramètre vous permettant de le contrôler avec le pied, ce qui est encore plus pratique.

Toutes les sonorités de la banque sonore "Glorious Pads" peuvent être utilisées librement dans toute composition musicale y compris les oeuvres commerciales. Aucune autorisation n'est requise.

Partager la banque sonore "Glorious Pads" n'est pas permis et nécessite une autorisation.

Liens video : https://www.youtube.com/watch?v=j8WEFal_kbo

Remerciements à Stéphane Garganigo de Barb & Co pour la distribution de "Glorious Pads".

Contact pour toutes questions : nico.jayr@gmail.com