

TANTALE

Korg Kronos banque user
pour Kronos, Kronos X & Kronos 2



66 programmes Exi
programmés par Coyote14
Février 2015

TANTALE

Korg Kronos banque user

Présentation de Tantale

Merci d'avoir acheté Tantale! Nous espérons que cette banque de sons sera la pierre angulaire pour vos travaux de composition de niveau professionnel sur Korg Kronos.

Tantale est un fichier PCG qui contient 66 programmes utilisateurs pour Korg Kronos, Kronos X & Kronos 2 (64 sons classiques, plus 2 programmes « bonus » de traitement audio externe)

Ces programmes ont été construits en partant de zéro par Coyote14 durant plusieurs mois.

A l'origine prévu pour être partagé avec les contributeurs du site Kronoscopie.fr (le site francophone de référence consacré à la famille Kronos), l'auteur a pris la décision de le rendre accessible à tous les utilisateurs de Kronos à travers le monde.

Tous les sons utilisent les moteurs EXi uniquement. Aucun sample n'a été utilisé: Tantale est constitué à 100% de pure synthèse sonore.

Tous les sons ont été programmés sur un Kronos 1 73 avec l'OS3: la programmation des sons a été optimisée pour ce clavier, mais tous les Kronos munis de l'OS3 devraient être parfaitement compatibles avec cette banque.

Tous les programmes de Tantale ont été programmés avec des fonctionnalités communes:

- Jouabilité: La plupart des programmes mettent à contribution la vitesse, l'aftertouch, le joystick, le contrôleur à ruban.
- Leurs assignations sont détaillées dans le document « Tantale Program List ». Karma & Drumtracks ont été travaillés pour la plupart des programmes, même quand ces fonctionnalités ne sont pas activées par défaut. Lorsque cela présente un intérêt pour modifier les sons, les 8 switches Karma ont été programmés. Une attention toute particulière a été portée sur les programmes où Karma et/ou drumtracks sont activées par défaut: désactiver le Karma et/ou la drumtrack produira toujours un son de bonne qualité. L'activation du Karma doit être considérée comme une proposition de jeu pour chaque son; des utilisateurs pourraient préférer le son brut sans Karma: désactivez-le si vous préférez, et sauvegardez le programme ainsi modifié.
- Les effets sont également spécialement programmés pour chaque son. Aucun simple copier/coller n'a été effectué depuis d'autres programmes ou banques de sons.
- Pour quelques rares programmes utilisant la synthèse MOD7, des fichiers DX7 ont été importés, mais ils ont tous été profondément personnalisés, en particulier pour les assignations de contrôleurs temps réel, de façon à exploiter au maximum le moteur de synthèse MOD7. Tous les autres programmes MOD7 (en réalité, la plupart) ont été programmés en partant de la page blanche.

TANTALE

Korg Kronos banque user

Comment installer Tantale dans le Kronos?

1. Assurez-vous que votre Kronos a l'OS3 (ou supérieur) installé.
2. Une fois le fichier Tantale.zip décompressé et les fichiers qu'il contient sauvegardés sur votre disque dur, copiez votre fichier Tantale PCG sur une clé USB.
3. Insérez votre clé USB dans votre Kronos, appuyez sur « Disk » sur la façade de votre Kronos.
4. Sur l'écran tactile, après quelques secondes (le temps nécessaire pour le Kronos d'accéder au contenu de votre clé USB), sélectionnez le lecteur de disque correspondant à votre clé USB depuis le menu déroulant tout à fait en bas de votre écran tactile.
5. Tantale.PCG doit apparaître. Avant de charger Tantale.PCG, assurez-vous que vous pouvez écraser les données contenues dans la User Bank A-A, qui est la banque par défaut où Tantale est conçu pour être installée. Si vous ne souhaitez pas installer Tantale dans la User Bank A-A, ne pressez pas « load ». Pressez « open » à la place. Sélectionnez « Programs », puis pressez « Open » de nouveau. « Bank U-AA » est le seul fichier disponible à l'écran. Pressez « Load ». Le Kronos demande quelle doit être la banque destination: choisissez la banque où vous souhaitez installer vos programmes Tantale (par exemple: Bank U-DD.), puis pressez « ok ».
6. Retournez en mode Program, sélectionnez la banque où Tantale a été installée, et commencez à jouer avec les 66 programmes de Tantale!

Conditions d'utilisation

Le fichier PCG Tantale ainsi que les programmes qu'il contient sont disponibles uniquement sur le site www.barbandco.com . Tous les programmes contenus dans le fichier PCG Tantale peuvent être utilisés librement dans toute composition musicale, y compris les oeuvres commerciales. Aucune autorisation n'est requise.

Partager le fichier PCG Tantale ou n'importe lequel de ses programmes n'est pas permis et nécessite une autorisation.

Contact

Pour tous sujets relatifs au support ou tout commentaire, merci d'adresser un message à coyote14@club-internet.fr

Merci de noter que seules les questions relatives à Tantale seront traitées.